

设备售后安装条件

尊敬的客户：您好！感谢您的信赖，选择本公司产品，本公司为您提供专业的售后安装服务，将为您安装好我们的产品，方便您使用。请您仔细阅读以下安装条件需求，并准备好必要的安装条件，谢谢。如果因为您没有准备好所必须的安装条件造成我们第一次售后安装服务无法安装调试好本公司产品，第二次的售后安装服务将会产生一定的费用，请您知晓。

项目	要求	提供单位	备注
供电	电源 热处理炉电源：单相 AC 220V±10%，频率 50/60HZ，功率 19 KW 水冷设备电源：单相 AC 220V±10%，频率 50HZ，功率 5.24 KW	客户提供	
	接线方式 连接空气开关，需要一个不小于 100A 的空气开关和一个不小于 25A 的空气开关 	客户提供	
	接地 电阻小于 4Ω 的接地线	客户提供	
气源 	根据实验要求，准备相对数量的工作气体，气瓶口请配套相应的减压阀（ 通入腔室内的工作气体压力需小于 0.02MPa，建议使用量程为 0.01MPa-0.1MPa 的减压阀 ）	客户提供	
真空泵 	准备真空系统（含抽气软管或波纹管、KF25 卡箍）	客户选配	
设备外形尺寸	950mm (L) *670mm (W) *1950mm (H)	厂家提供	
重量	约 400KG	厂家提供	